



Pezzi di ricambio: Ordinando pezzi di ricambio, specificare sempre il tipo di irrigatore e il numero di codice.

Spare parts: When ordering spare parts, please specify type of sprinkler and code number.

Pieces de rechange: Specifier toujours le modele d'arroseur et le numero de code.

Piezas de recambio: Solicitando piezas de recambio, especificar siempre el tipo de aspersor y el número de código.

Ersatzteile: Immer der typ des regners und die zahl der position einzeln.

CODICE	N. PZ.	N. DIS.	DENOMINAZIONE	MATER.	CODICE	N. PZ.	N. DIS.	DENOMINAZIONE	MATER.	CODICE	N. PZ.	N. DIS.	DENOMINAZIONE	MATER.
30887	1	4a	Anello porta OR al corpo interno	ottone	3010352	1	31b	Cuscinetto	acciaio	3010291	1	71a	Bronzina al supporto farfalla lato farfalla	DU
20130	1	5	Perno porta braccio	acc. inox	30923	2	32	OR di tenuta al braccio quarcele	gomma	3010284	2	72	Ammortizzatore battente farfalla	gomma
30889	2	6a	Vite fiss. quarcella al braccio	acc. inox	20133	1	33	Tube di lancio	alluminio	3010285	1	73	Piastrina orientamento farfalla ammort.	alluminio
30890	1	7	Anello fisso sul perno centrale braccio	nylon	30022	1	34	Anello di tenuta al braccio	gomma	3010286	2	73a	Rivetti fiss. piastrina farfalla ammort.	acc. inox
30891	1	7a	Spina fis. anello perno centr. braccio	acciaio	30940	1	35	Pernetto orientabile leva scatto	acc. inox					
30892	1	8	Molla movimento braccio	acciaio	30941	1	36	Molletta di freno al pernetto	acc. inox					
30893	1	8a	Molla movimento braccio	acciaio	30934	1	38	Vite fiss. anello alla testata tubo di lancio	acc. inox	10182	1	01	Curva completa	alluminio
30048	23	12	Sfere reggispinga	acc. inox	30942	1	39	Vite di bloccaggio supporto farfalla	acc. inox	10232	1	02	Braccio completo	alluminio
30900	1	12a	OR di tenuta corpo esterno	gomma	30475	1	39a	Dado alla vite supporto farfalla	acc. inox	10185	1	03	Corpo est. completo	ottone
30901	1	13	Anello a U di tenuta lato centrale	gomma	30476	1	39b	Rondella per vite supporto farfalla	acc. inox	10186	1	04	Corpo int. completo	acc. inox
30935	1	13a	OR di tenuta lato centrale	gomma	30091	1	40	Vite di fermo leva registro rompighetto	acc. inox	10373	1	06	Quarcella completa sup.	alluminio
30063	3	14	Bocccagli	nylon	30513	1	41	Registro rompighetto	ottone	10187	2	09	Anello completo	nylon
30064	1	14a	Guarnizione bocccaglio	gomma	30569	1	42	Rullo alla leva guida rompighetto	nylon	10283	1	010	Morsetto completo	alluminio
20132	1	15	Rompighetto	acc. inox	30960	1	42a	Boccolina al rullo leva rompighetto	ottone	10184	1	011	Freno completo	acciaio
30904	1	16a	Contro dado registro rompighetto (galletto)	acc. inox	30443	1	43	Vite di fulcro leva rompighetto	acc. inox	10242	1	015a	Leva completa	ottone
30905	1	16b	Molla alla leva rompighetto	acc. inox	30587	2	43a	Rondella alla vite di fulcro leva rompighetto	acc. inox	10367	1	016	Leva completa guida	ottone
30056	1	17	Ghiera per bocccaglio	acc. inox	30270	3	44	Dadi per viti fiss. quarcella e anel. testata	acc. inox	10233	1	019	Leva completa	alluminio
30936	1	17a	Distanziatore cusc. quar. e anello braccio	ferro	30532	5	45	Rondelle grover viti quarcella braccio	acc. inox	10234	1	020	Leva completa	nylon
30906	2	18	Anelli di fermo inversione	acc. inox	30233	2	46	Ingrassatore	acciaio	10444	1	028a	Anello testata completo	alluminio
30937	1	18a	Spina per leva scatto	acciaio	30492	1	47	Coppiglia al pernetto orientabile	acc. inox	10374	1	030	Quarcella completa inf.	alluminio
30908	1	19a	Quarcella al gruppo leve scatto	alluminio	30926	2	50	Viti fiss. staffe sostegno contappeso	acc. inox	10180	1	049	Contrappeso completo	ferro
30938	4	19b	Viti di fiss. quarcella	acciaio	30475	4	52	Dadi per viti fiss. contrappeso e staffe	acc. inox	10352	1	066	Farfalla completa	nylon
30910	1	20a	Spina per leva battente scatto	acciaio	30102	1	53	Tappo lato manometro	ottone	10351	1	067	Supporto completo	alluminio
30911	1	21	Custodia molla scatto	ottone	30103	1	54	Rondella per tappo lato manometro	fibra	10382	1	069	Perno completo	acc. inox
30939	1	21a	Bronzina alla leva scatto	ottone	30961	2	55	Rondella di battuta leve scatto	ottone					
30912	1	22	Molla scatto	acc. inox	301026	1	57	Tassello battente braccio	alluminio					
30950	2	22a	Bronzina all'anello testata tubo di lancio	ottone	30475	1	58a	Dado al prigioniero tassello	acc. inox					
30913	2	23	Perni di fulc. leva scatt. e leva bat. scatt.	acc. inox	301024	1	58b	Rondella al prigioniero tassello	teflon					
30930	1	24	Perno di fulcro freno	acc. inox	301019	1	59	Cappello ammortizzatore braccio	gomma					
30965	1	25	Vite di registrazione freno	acc. inox	301020	1	61	Indicatore per piastrina	alluminio					
30914	1	25a	Molla alla vite registrazione freno	acc. inox	301023	2	61a	Rivetti fiss. indicatore	acc. inox					
3010205	1	25b	Dado quadro vite registrazione freno	ottone	30476	2	63	Rondella piana appoggio dadi ai prig.	acc. inox					
30501	1	26b	Dado autobloccante al pernetto farfalla	acc. inox	301028	1	64	Dado cieco a prigioniero tassello	acc. inox					
30587	1	26c	Rondella foro 6 al pernetto	acc. inox	301034	1	65	OR tenuta alla quarcella perno braccio	gomma					
301035	1	28	Testata tubo di lancio	alluminio	3010290	1	67	Supporto farfalla ammortizzata	alluminio					
30919	1	28a	Anello fissato alla testata	alluminio	3010278	1	68	Quarcella copri supporto farfalla ammort.	alluminio					
30920	2	29	Vite fiss. morsetto porta perno braccio	acc. inox	3010279	2	68a	Viti fiss. quarcella	acc. inox					
30475	2	29a	Dadi per viti fiss. morsetto	acc. inox	3010280	1	69	Pernetto alla farfalla ammortizzata	acc. inox					
30922	2	30a	Vite fiss. quarcella al braccio	acc. inox	20194	1	70	Lama di fermo al perno porta farfalla	acc. inox					
30465	3	31	Cuscinetti quarcele e anelli braccio	acciaio	3010282	1	70a	Vite fiss. piastrina sul perno	acc. inox					
30518	1	31a	Seeger fiss. cuscinetti al braccio	acciaio	3010283	1	71	Bronzina al supporto farfalla lato perno	DU					